

NÁVOD PRO OVLADAČE DIGITÁLNÍHO OSVĚTLENÍ

Popis multifunkčního dálkového ovladače a jednoduchého dálkového ovladače

Napájení: AAA baterie × 2; **Způsob komunikace:** RF-2.4G; **Účinný dosah:** 20 m (bez překážek)

Počet ovladatelných svítidel: 1 ovladač může ovládat až 99 skupin svítidel, počet svítidel v jedné skupině není omezen.

Identifikační číslo (ID) svítidel: ID svítidel může být v rozmezí 1 až 99.

Ovládání mnoha funkcí: Zapnutí/vypnutí, stmívání a nastavení barevné teploty, načasované zapnutí/vypnutí, vyvolání 2 světelných scén, automatické stmívání, noční osvětlení.

Kopírování identifikačního čísla (ID) dálkového ovladače: Každý dálkový ovladač má svoje identifikační číslo (ID).

Jeden ovladač může zkopírovat a používat ID jiného ovladače, aby mohl ovládat stejné svítidlo. Poté je možné obnovit původní ID ovladače.

Postup ovládání

Kroky pro nastavení ID čísla svítidel

- 1 Vypněte svítidlo vypínačem na 3 sekundy, pak svítidlo zapněte a během 10 sekund proveďte kroky 2 a 3.
- 2 Stiskněte 1 tlačítka dálkového ovladače a pak stiskněte tlačítko **ID**, poté opět stiskněte 1 a opět **ID**.
- 3 Pokud uděláte chybu, opakujte krok 2; svítidlo pak 1× blikne.
- 4 Vypněte svítidlo vypínačem během 10 sekund. Pak dokončete nastavení.

Ovládání svítidel

Funkce tlačítek: Viz obrázek vpravo.

Ovládání jedné skupiny: Zadejte ID číslo svítidla, které chcete ovládat, a pak stiskněte jedno z funkčních tlačítek (zapnutí/vypnutí, barevná teplota, jas).

Ovládání všech svítidel: Stiskněte tlačítko **ALL** pro ovládání všech skupin.

Načasování zapnutí/vypnutí

Zadejte ID číslo svítidla, které chcete nastavit, a pak stiskněte tlačítko **ID**.

Nastavení: Pomocí číselných tlačítek zadejte 1–99 a stiskněte tlačítko **ON** pro načasované zapnutí nebo tlačítko **OFF** pro načasované vypnutí. Pak dokončete nastavení. Jednotkou načasování je 10 minut.

Zrušení: Stiskněte tlačítko „0“ a pak stiskněte tlačítko **ON** pro zrušení načasovaného zapnutí nebo tlačítko **OFF** pro zrušení načasované vypnutí.

Kopírování ID čísla dálkového ovladače

Stiskněte současně tlačítko **S** na jednom ovladači a tlačítko **I** na dalším ovladači a držte 6 sekund.

Indikátor 3× zabliká. Pak dokončete nastavení.

Obnova ID: Na ovladači, do kterého bylo zkopírováno ID číslo jiného ovladače, stiskněte tlačítko **S** a tlačítko **ALL** po dobu 6 sekund. Indikátor 3× zabliká.

Režim nočního osvětlení

Stiskněte tlačítko **NOČNÍ**, když je svítidlo vypnuté dálkovým ovladačem, abyste přešli do režimu nočního osvětlení.

Kruhový režim

Zadejte ID číslo svítidla a pak stiskněte **ON** **OFF** **ON** **OFF** (vlevo, vpravo, nahoru, dolů), abyste přešli do kruhového režimu. (režim cyklického střídání barev.)

Světelná scéna

Systém dokáže uložit dvě světelné scény (nastavení světla): „A“ a „B“

Uložení:

- 1 Nastavte světlo podle vašich preferencí.
- 2 Zadejte ID číslo svítidla.
- 3 Stiskněte tlačítko **ID** a pak stiskněte tlačítko **A** nebo **B**. Svítidlo 1× blikne a nastavená scéna se uloží.

Vyvolání:

- 1 Zadejte ID číslo svítidla.
- 2 Stiskněte tlačítko **A** nebo **B** a svítidlo přejde do přednastavené scény.

