

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Immax NEO LITE TUDO Smart stropní svítidlo s RGB podsvícením 40cm, 50W

Tuya WiFi +BT+Beacon

07344-40 - kulatý bílý
07344-40B - kulatý černý
07347-40C - hranatý bílý
07348-40C - hranatý černý

Výrobce a dovozce:
IMMAX Poland 100, 742 85 Vřesina, EU
www.immax.cz
Vyrobeno v P.R.C.

STAHNĚTE APLIKACE IMMAX NEO PRO A REGISTRACE
Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO

Česky

Instalační návod

Strop
Pevný rám
Skříňky
Stropní svítidlo

1. Otvor pevný rám podle šablony a vyberte jej.
a) Zkontrolujte, zda jsou všechny díly součástí balení. Ujistěte se, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům. Před instalací vypněte napájení.
b) Ujistěte se, že stávající vnitřní napětí odpovídá požadavkům pro nabíjení.
c) Jako bezpečnostní opatření doporučujeme nainstalovat jeden nadproudový minimálně 2 ampéry.
d) Nainstalujte nabíjecí hromadu podle pokynů.
e) Elektroinstalaci může smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník s příslušným oprávněním.
f) Vyhněte svítidlo s transparentním stínu a rozložte svítidlo na měkkou a čistou plochu.
g) Pokud jste si jistí, že je elektrický kvalifikovaný spínače, můžete se pokračovat k dalšímu kroku. Pokud si nejste jistí, obraťte se na profesionálního elektrikáře.
h) Nainstalujte svítidlo v souladu s místními předpisy a normami.

2. Podle otvoru pro skrutky vyvrtejte do stropu 4 otvory. Skrutky mírně vtlačte a rozepřete pružinou ven.



3. Po vyvrtání rozpěrných hmoždí do otvorů pro šrouby použijte šrouby k upevnění pevného rámu.



4. Zapojte vodiče podle schématu.

5. Upevněte svítidlo. Tyče na vodiči vložte svítidla je zachycené na tyčích. Nastavte délku vodiče tak, aby svítidlo bezchybných vzdálil 0,5 m?



Před použitím svítidla si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a ujistěte se, že jste správně pochopili.
Je nutné správné připojení, postupujte prosím kroky podle pokynů.

UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Přečtěte si tuto návod a ujistěte se, že jste správně a bezpečně nainstalovali svítidlo. Pokud si nejste jistí, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Nesprávná instalace může představovat riziko úrazu elektrickým proudem a požáru.

NÁVOD SVÍTIDLA — Svítidlo montujte pouze v případě nejste si svítidla nainstalujte v blízkosti zdroje s příslušným zdrojem. Nainstalujte svítidlo v souladu s místními předpisy a normami. Pokud si nejste jistí, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.

Technická specifikace:
Napájení: 220-240V
Rozměr: Tuya WiFi +BT
Materiál: plast
Barva svítidla: bílá s černou
Barva podstavce: bílá
Barva podstavce: RGB
Rozměr: 400 x 400 x 52mm
Světelný tok: 3200lm
Životnost: 30000h
Stupeň krytí: IP20
Kategorie napětí: třída II
Kategorie napětí: AC 220V 50/60Hz
Délka kabelu použití: černý - délka zástavní světlo má hodnotu Ra 120)



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Immax NEO LITE TUDO Smart stropní svítidlo s RGB podsvícením 40cm, 50W

Tuya WiFi +BT+Beacon

07344-40 - kulatý bílý
07344-40B - kulatý černý
07347-40C - hranatý bílý
07348-40C - hranatý černý

Výrobce a dovozce:
IMMAX Poland 100, 742 85 Vřesina, EU
www.immax.cz
Vyrobeno v P.R.C.



STAHNĚTE APLIKACE IMMAX NEO PRO A REGISTRACE
Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO



Česky

Nainstalujte si Tuya Smart nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.
Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat" a zadejte e-mailovou adresu.
Potvrzení.
Nastavte heslo registrace hotovou, přihlaste se pod svůj účet.

Česky

PÁROVÁNÍ PRODUKTU DO APLIKACE
Ujistěte se, že jste připojeni na stejnou síť WiFi jakožto Immax NEO PRO. Ujistěte se, že jste připojeni na stejnou WiFi síť, na kterou budte připojen který produkt.

Česky

MOŽNOST PŘIDÁNÍ BOHATÉ BLUETOOTH
Vyhledejte blízké zařízení Bluetooth, která jsou ve stavu párování.
Ujistěte se, že jste připojeni na stejnou WiFi síť, na kterou budte připojen který produkt.
Internet musí fungovat a zapnutých by měl být 2.4 zařízení. Po dobu párování nedělejte na produkt jiné věci.
Ujistěte se, že jste připojeni na stejnou WiFi síť, na kterou budte připojen který produkt.
Automaticky najde další produkty aplikace se zobrazí okno s možností přidání.
Klikněte na tlačítko „Potvrdit" a počkejte na dokončení.
Pokud se nepodaří najít žádné zařízení, zkontrolujte, zda je produkt v režimu párování a zda je správně připojen k síti.



MOŽNOST PŘIDÁNÍ BEZ POKROČILÉ BLUETOOTH
Vyhledejte blízké zařízení Bluetooth, která jsou ve stavu párování.
Ujistěte se, že jste připojeni na stejnou WiFi síť, na kterou budte připojen který produkt.
Internet musí fungovat a zapnutých by měl být 2.4 zařízení. Po dobu párování nedělejte na produkt jiné věci.
Ujistěte se, že jste připojeni na stejnou WiFi síť, na kterou budte připojen který produkt.
Automaticky najde další produkty aplikace se zobrazí okno s možností přidání.
Klikněte na tlačítko „Potvrdit" a počkejte na dokončení.
Pokud se nepodaří najít žádné zařízení, zkontrolujte, zda je produkt v režimu párování a zda je správně připojen k síti.

Česky

NASTAVENÍ ECHO S APLIKACÍ AMAZON ALEXA
Přihlaste se pomocí účtu Amazon.
Na úvodní obrazovce dvou ostatků, klikněte na „Nastavení" a „Nastavení inteligentní zařízení".
Vyberte „Povolit dovednost" a vyhledejte „Immax Neo".
Na dovednost Immax Neo klikněte a klikněte na „Povolit".
Zadejte přihlašovací údaje pro účet Immax Neo Pro.
Po úspěšném propojení se zobrazí zpráva o úspěchu.
Vyberte svůj účet Immax Neo Pro.
Vyberte zařízení, která chcete ovládat pomocí Alexy.
Klikněte na „Hotovo".
Nyní můžete ovládat svá zařízení Immax Neo pomocí hlasových příkazů.

Česky

Nyní můžete ovládat své inteligentní zařízení pomocí Echo. K jejich ovládání můžete použít následující příkazy. Vaše Pokyn:
- Alexa, turn on/off the Name
- Alexa, turn on the plug after 5mins

ROVNÁ PŘEVODKA ZPROVOZNĚNÍ S GOOGLE HOME
Ujistěte se, že jste připojeni na stejnou WiFi síť, na kterou budte připojen který produkt.
Internet musí fungovat a zapnutých by měl být 2.4 zařízení. Po dobu párování nedělejte na produkt jiné věci.
Ujistěte se, že jste připojeni na stejnou WiFi síť, na kterou budte připojen který produkt.
Automaticky najde další produkty aplikace se zobrazí okno s možností přidání.
Klikněte na tlačítko „Potvrdit" a počkejte na dokončení.
Pokud se nepodaří najít žádné zařízení, zkontrolujte, zda je produkt v režimu párování a zda je správně připojen k síti.

Česky

9. Chcete-li aby ovládání Google odpovídal na vaše otázky a příkazy, musíte nejprve propojit svůj účet Immax Neo Pro s účtem Google. Vytvořte účet Google, pokud jej ještě nemáte, a poté spusťte aplikaci Google Home.
Na úvodní obrazovce klepněte na „Nastavení" a poté na „Hudba a zvuk".
Klepněte na „Nastavení" a poté na „Hudba a zvuk".
Klepněte na „Nastavení" a poté na „Hudba a zvuk".
Klepněte na „Nastavení" a poté na „Hudba a zvuk".
Klepněte na „Nastavení" a poté na „Hudba a zvuk".

Česky

VAROVÁNÍ
Nepoužívejte nabíjecí baterie.
Nedemontujte baterie.
Nevystavujte baterie ohni, vodě nebo vlhkosti.
Baterie by neměly být zahřívány na teplotu vyšší než 60 °C.
Baterie nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může způsobit explozi nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
Baterie nevystavujte žádným činnostem, které by mohly vést k mechanickému poškození baterie, jako je například rozřezání nebo rozdrcení.
Nenechávejte baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může vést k explozi nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
Baterie nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může způsobit explozi nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
Nevystavujte baterie žádným činnostem, které by mohly vést k mechanickému poškození baterie, jako je například rozřezání nebo rozdrcení.
Nenechávejte baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může vést k explozi nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
Nevystavujte baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může způsobit explozi nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
Nevystavujte baterie žádným činnostem, které by mohly vést k mechanickému poškození baterie, jako je například rozřezání nebo rozdrcení.
Nenechávejte baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může vést k explozi nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
Nevystavujte baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může způsobit explozi nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
UPOZORNĚNÍ Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Inteligentné stropné svietidlo Immax NEO LITE TUDO s RGB podsvietením 40cm, 50W

Tuya WiFi +BT+Beacon

07344-40 - kruh biely
07344-40B - kruh čierny
07347-40C - hranatý biely
07348-40C - hranatý čierny

Výrobca a dovozca:
IMMAX Poland 100, 742 85 Vřesina, EU
www.immax.cz
Vyrobené v P.R.C.



STIAHNITE APLIKÁCIU IMMAX NEO PRO A ZAREGISTROVAŤ SA
Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO

Slovensky

Inštalačný návod

Strop
Pevný rám
Skrinky
Stropné svietidlo

1. Otvor pevný rám podľa šablóny a vyberte ho.
a) Skontrolujte, či sú súčasťou dodávky všetky diely. Uistite sa, že ste si prečítali a porozumeli všetkým pokynom. Pred inštaláciou vypnite napájanie.
b) Uistite sa, že existujúce vnútorné napätie spĺňa požiadavky pre nabíjanie.
c) Ako bezpečnostné opatrenie odporúčame nainštalovať jeden nadprúdový ochranný spínač s menovitým prúdom najmenej 2 ampéry.
d) Nainštalujte nabíjaciu stanicu podľa pokynov.
e) Elektroinštaláciu môže vykonávať iba kvalifikovaný pracovník s príslušným oprávnením.
f) Vyhnite svietidlo s transparentným tienidlom a rozložte svietidlo na mäkkú a čistú plochu.
g) Ak ste si istí, že je elektrický kvalifikovaný spínače, môžete pokračovať k ďalšiemu kroku. Ak si nie ste istí, obráťte sa na profesionálneho elektrikára.
h) Nainštalujte svietidlo v súlade s miestnymi predpismi a normami.

2. Podľa otvorov pre skrutky vyvŕtajte do stropu 4 otvory. Skrutky mierne vtlačte a rozopnite pružinou von.



3. Po vyvŕtaní rozperných hmoždiniek do otvorov pre skrutky použite skrutky na upevnenie pevného rámu.



4. Zapojte vodiče podľa schémy.

5. Upevnenie svietidla. Tyče na vodiči vložte svietidla je zachytené na tyčiach na špeciálnom otvore. Nastav vzdialenosť vodiče tak, aby svietidlo bezchybne



Slovensky

Pred použitím svietidla si pozorne prečítajte návod na použitie a uistite sa, že ste správne pochopili.
Je potrebné správne pripojenie, postupujte podľa kroky podľa pokynov.

VÝSTRAHY UPOZORNENIA!
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Prečítajte si tento návod a uistite sa, že ste správne a bezpečne nainštalovali svietidlo. Ak si nie ste istí, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára. Nesprávna inštalácia môže predstavovať riziko úrazu elektrickým prúdom a požiaru.

NÁVOD SVIETIDLA — Svietidlo montujte iba v prípade, že ste si istí, že ste si svietidlo nainštalovali v blízkosti zdroja s príslušným zdrojom. Nainštalujte svietidlo v súlade s miestnymi predpismi a normami. Ak si nie ste istí, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.

Technická špecifikácia:
Napájanie: 220-240V
Rozmer: Tuya WiFi +BT
Materiál: plast
Farba svietidla: biela
Farba podstavca: biela
Farba podstavca: RGB
Rozmer: 400 x 400 x 52 mm
Farba svietla: 3700 KRGB
Svetelný tok: 3200lm
Životnosť: 30000 hr
Stupeň krytia: IP20
Kategória napätia: trieda II
Kategória napätia: AC 220V 50/60Hz
Dĺžka kábla použitie: čierna - dĺžka zástavní svietidlo má hodnotu Ra 120)

Slovensky

VAROVANIE
Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
Nerozoberajte batérie.
Batérie nevystavujte ohňu, vode alebo vlhkosti.
Batérie by sa nemali zahrievať na teplotu vyššiu ako 60 °C.
Batérie nevystavujte extrémne nízkemu tlaku vzduchu, ktorý môže spôsobiť explozíu alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
Batérie nevystavujte žiadnym činnostiam, ktoré by mohli viesť k mechanickému poškodeniu batérie, ako je napríklad rezanie alebo drvenie.
Batérie nenechávajte v prostredí s extrémne vysokou teplotou, ktoré môže viesť k explozíi alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
Batérie nevystavujte extrémne nízkemu tlaku vzduchu, ktorý môže spôsobiť explozíu alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
Batérie nevystavujte žiadnym činnostiam, ktoré by mohli viesť k mechanickému poškodeniu batérie, ako je napríklad rezanie alebo drvenie.
Batérie nenechávajte v prostredí s extrémne vysokou teplotou, ktoré môže viesť k explozíi alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
Batérie nevystavujte extrémne nízkemu tlaku vzduchu, ktorý môže spôsobiť explozíu alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
UPOZORNENIE: Výrobok a batérie by mali byť zlikvidované v recyklačnom centre. Nevyhadzujte s bežným odpadom z domácnosti.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Inteligentné stropné svietidlo Immax NEO LITE TUDO s RGB podsvietením 40cm, 50W

Tuya WiFi +BT+Beacon

07344-40 - kruh biely
07344-40B - kruh čierny
07347-40C - hranatý biely
07348-40C - hranatý čierny

Výrobca a dovozca:
IMMAX Poland 100, 742 85 Vřesina, EU
www.immax.cz
Vyrobené v P.R.C.

STiahnite APLIKÁCIU IMMAX NEO PRO A ZAREGISTROVAŤ SA
Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO



Slovensky

Aktívny v App Store alebo Google Play vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO.
Spustite aplikáciu Immax NEO PRO a kliknite na „Registrovať" a zadajte e-mailovú adresu.
Na vašej registrácia hotovú, prihláste sa pod svoj účet.

Slovensky

PÁROVANIE PRODUKTU DO APLIKÁCIE
Uistite sa, že ste pripojení na rovnakú WiFi sieť, na ktorú budte pripojený Immax NEO PRO.

Slovensky

MOŽNOSŤ PRIDANIA BOHATÉ BLUETOOTH
Vyhľadajte blízke zariadenia Bluetooth, ktoré sú v stave párovania.
Uistite sa, že ste pripojení na rovnakú WiFi sieť, na ktorú budte pripojený Immax NEO PRO.
Internet musí fungovať a zapnutých by mal byť 2.4 zariadení. Po dobu párovania nedelajte na produkt iné veci.
Uistite sa, že ste pripojení na rovnakú WiFi sieť, na ktorú budte pripojený produkt.
Automaticky nájde ďalšie produkty aplikácie sa zobrazí okno s možnosťou pridania.
Kliknite na tlačidlo „Potvrdiť" a počkajte na dokončenie.
Ak sa nepodarí nájsť žiadne zariadenia, skontrolujte, či je produkt v režime párovania a či je správne pripojený k sieti.





Slovensky

NASTAVENIE ECHO S APLIKÁCIOU AMAZON ALEXA
Prihláste sa pomocou účtu Amazon.
Na úvodnej obrazovke dvoch tlačidiel, kliknite na „Nastavenie" a „Nastavenie inteligentné zariadenie".
Vyberte „Povoliť zručnosť" a vyhľadajte „Immax Neo".
Na zručnosť Immax Neo kliknite a kliknite na „Povoliť".
Zadajte prihlasovacie údaje k účtu Immax Neo Pro.
Po úspešnom spojení sa zobrazí správa o úspechu.
Vyberte svoj účet Immax Neo Pro.
Vyberte zariadenia, ktoré chcete ovládať pomocou Alexy.
Kliknite na „Hotovo".
Teraz môžete ovládať svoje inteligentné zariadenia pomocou hlasových príkazov. Na ovládanie môžete použiť nasledujúce príkazy. Váš Pokyn:





Slovensky

Teraz môžete ovládať svoje inteligentné zariadenia pomocou Echo. Na ovládanie môžete použiť nasledujúce príkazy. Váš Pokyn:
- Alexa, turn on/off the Name
- Alexa, turn on the plug after 5mins

ROVNÁ PREVODKA ZPROVOZNENIE S GOOGLE HOME
Uistite sa, že ste pripojení na rovnakú WiFi sieť, na ktorú budte pripojený produkt.
Internet musí fungovať a zapnutých by mal byť 2.4 zariadení. Po dobu párovania nedelajte na produkt iné veci.
Uistite sa, že ste pripojení na rovnakú WiFi sieť, na ktorú budte pripojený produkt.
Automaticky nájde ďalšie produkty aplikácie sa zobrazí okno s možnosťou pridania.
Kliknite na tlačidlo „Potvrdiť" a počkajte na dokončenie.
Ak sa nepodarí nájsť žiadne zariadenia, skontrolujte, či je produkt v režime párovania a či je správne pripojený k sieti.





Slovensky

9. Ak chcete, aby asistent Google odpovedal na vaše otázky a príkazy, musíte najprv prepojiť svoj účet Immax Neo Pro s účtom Google. Vytvorte účet Google, ak ešte nemáte, a potom spustite aplikáciu Google Home.
Na úvodnej obrazovke kliknite na „Nastavenie" a potom na „Hudba a zvuk".
Kliknite na „Nastavenie" a potom na „Hudba a zvuk".
Kliknite na „Nastavenie" a potom na „Hudba a zvuk".
Kliknite na „Nastavenie" a potom na „Hudba a zvuk".
Kliknite na „Nastavenie" a potom na „Hudba a zvuk".





Slovensky

VAROVANIE
Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
Nerozoberajte batérie.
Batérie nevystavujte ohňu, vode alebo vlhkosti.
Batérie by sa nemali zahrievať na teplotu vyššiu ako 60 °C.
Batérie nevystavujte extrémne nízkemu tlaku vzduchu, ktorý môže spôsobiť explozíu alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
Batérie nevystavujte žiadnym činnostiam, ktoré by mohli viesť k mechanickému poškodeniu batérie, ako je napríklad rezanie alebo drvenie.
Batérie nenechávajte v prostredí s extrémne vysokou teplotou, ktoré môže viesť k explozíi alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
Batérie nevystavujte extrémne nízkemu tlaku vzduchu, ktorý môže spôsobiť explozíu alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
Batérie nevystavujte žiadnym činnostiam, ktoré by mohli viesť k mechanickému poškodeniu batérie, ako je napríklad rezanie alebo drvenie.
Batérie nenechávajte v prostredí s extrémne vysokou teplotou, ktoré môže viesť k explozíi alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
Batérie nevystavujte extrémne nízkemu tlaku vzduchu, ktorý môže spôsobiť explozíu alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
UPOZORNENIE: Výrobok a batérie by mali byť zlikvidované v recyklačnom zbernom. Nevyhadzujte s bežným odpadom z domácnosti.



## 英文

USER MANUAL

Immax NEO LITE TUDO intelligent ceiling luminaire with RGB backlight 40cm, 50W

Tuya WiFi + BT + Beacon

07344-40 - circle white
07344-40B - circle black
07347-40C - square white
07348-40C - square white

Manufacturer and importer:
IMMAX Poland 100, 742 85 Vřesina, EU
www.immax.cz
Made in P.R.C.



**Please read this manual carefully before using**

Before going to next steps, please download the app by scanning above code or simply search keyword "Smart Life" in the APP Store or Google Play



English

How to Install

Fixed frame
Fixed frame
Screw
Expansion screw
Fixed Frame

1. Rotate the fixed frame as shown by the arrow and take it out.
a) Check that all parts are included (a lamp body, 2x fixing frame, 4 screws, 4 expansion screws, 1 manual).
b) Before mounting the luminaire, switch off the fuse(s).
c) Make sure that the existing wiring is suitable for the product.
d) Do not add wire wire connectors.
e) Mounting of the luminaire must be carried out by a qualified person in accordance with the regulations.
f) Remove the luminaire from out of its transport packaging and unfold it on a soft and clean surface.
g) If you are sure that the electricity is safely switched off, you may proceed with the actual installation of the luminaire. If you are not sure, consult a professional electrician.
h) Improper installation or tampering with the luminaire will void the warranty and may be dangerous.
i) The luminaire is not waterproof. Keep it away from water.



2. According to the screw holes, drill 4 holes in the ceiling, the screws can be drilled in the range of the screw holes.



3. After drilling the expansion bolts into the bolt holes, use the screws to fix the fixed frame.



4. Connect the wires according to the diagram.



English

Attaching the light

fixed frame
Ceiling lamp

5. The arrow on the back of the lamp is aligned with the arrow on the fixing bracket and is turn clockwise for 45° to clamp.



English

Read the user manual carefully before using the luminaire and keep it for future reference.
Proper connection is required, please follow the step by step as instructed.

IMPORTANT NOTICE!
WARNING RISK OF ELECTRIC THE CONTROLLER
Make sure you have installed the luminaire safely and correctly. If you are not sure, please consult a professional electrician. Incorrect installation may lead to risk of electric shock or fire.

LUMINAIRE INSTALLATION — Only install the luminaire if you are sure that the luminaire is suitable for the application. Install the luminaire in accordance with the regulations. The circuit must be switched off during installation.

Technical Specifications:
Power supply: 220-240V
Material: Tuya WiFi + BT
Dimensions: 400 x 400 x 52mm
Luminous flux: 3200lm
Lifespan: 30000h
Protection class: IP20
Voltage category: II
Voltage category: AC 220V 50/60Hz
Cable length: 1500mm



English

WARNING
DO NOT use non-rechargeable batteries.
Batteries may leak causing
DO NOT disassemble batteries.
the battery is severe. To avoid the risk of injury, do not allow the battery to
DO NOT expose batteries to fire, water or moisture.
Any batteries can explode or emit explosive gas if it is
DO NOT leave batteries in environments with extremely low air pressure.
handling batteries, can explode. To reduce risk of injury
DO NOT subject batteries to any actions that may cause damage to the
following precautions:
DO NOT leave batteries in environments with extremely high temperature.
When replacing batteries, always replace all batteries in the device.
DO NOT leave batteries in environments with extremely low air pressure.
Always remove batteries from devices that are not in use.
DO NOT subject batteries to any actions that may cause damage to the
Dispose of batteries according to local regulations.
DO NOT leave batteries in environments with extremely high temperature.
Keep batteries away from children.
DO NOT subject batteries to any actions that may cause damage to the
Do not use excessive force when handling the socket.
Always remove batteries from devices that are not in use.
Dispose of batteries according to local regulations.
Keep batteries away from children.
MAINTENANCE
Clean only with a soft, dry cloth.
Check all the contacts in cleaning agents to clean the luminaires solutions.



USER MANUAL

Immax NEO LITE TUDO intelligent ceiling luminaire with RGB backlight 40cm, 50W

Tuya WiFi + BT + Beacon

07344-40 - circle white
07344-40B - circle black
07347-40C - square white
07348-40C - square white



**Please read this manual carefully before using**

Before going to next steps, please download the app by scanning above code or simply search keyword "Smart Life" in the APP Store or Google Play



English

Add Devices in Smart Life APP

1. Turn the switch ON/OFF/ON/OFF/ON, the device will blink to get ready for network connection



2. Make sure your mobile device is connected to your home WiFi (2.4GHz only).
3. Enable Bluetooth and Location setting on the mobile device



4. Go to "Smart Life" APP and login with your account, click + on the upper right corner





5. A window will pop up and click "Go to add". If no pop-up window, please click "Add Device".





6. Select the device in the list you want to connect and click " + " (Make to connect one by one, not support on multi-device selected )



7. Input the "Password" of your home wifi and click "Confirm" on pop up window





8. Wait till the pairing process complete and click "Done" on the upper right corner. Then you can rename the device. Now, you can control the devices are ready for voice/remote control when you click Done, it will go to the device control panel.
Tips:
a. The time you give to the device will be used again when pair to
b. Please keep your device close to the router when pairing.
c. The device name is suggested to consist of english word and arabic numerals, please do not use emoji.



English

Works with Amazon Alexa

1. Download the Amazon Alexa App from the App Store for iOS device and in the Google Play for Android device

2. Tap the Amazon Alexa APP to Amazon Echo device
3. Login your Amazon Alexa APP, click the left icon "≡"

4. Login your Amazon Alexa APP, click the left icon "≡"

Important tips: please make sure "Smart Life" app, Amazon Alexa APP "Amzon Echo" are connected to the same WiFi network.



English

1. Double Click "≡" at left to Alexa APP
2. Click "Smart Home" in the homepage menu on the Alexa APP's home page



English

1. Open "Smart Life" and register with your email address. Click "Me"-"Add", then click the "Bluetooth" in the next page.
2. Login "Smart Life" APP with your account, click "+" on the upper right corner.
3. Enable Bluetooth and Location setting on the mobile device



4. Click "Done" in the next page, the Alexa APP will automatically search for the device and connect to the device. Then you can rename the "Add Device" in the pop-up page to the Alexa APP will connect to the device and control the device. (The device name is suggested to named in the popup page in the page below, not named "2.4GHz WiFi ) click the device and you can control the smart bulb on Alexa APP.



English

**6. Enjoy Amazon Alexa Control**

Now with Amazon Alexa, you can take control the smart bulb by asking. It is change colors, turn lights on and off by using simple commands.

For example, using these Alexa commands below:

"Alexa, Turn on/off [specific light]"
"Alexa, Set the [specific light] to red"
"Alexa, Set the [specific light] to dim"
"Alexa, [specific light] 50%"
"Alexa, [specific light] up"

Tips : [specific light] is the device name you named on " Smart Life " APP



English

Works with Google Assistant

1. Double out the APP
Search "Google Home" in APP Store or Google Play to install the APP

2. Register and set up Google Home
Open the App and register a new account with your Google account & password. (if not registered, sign up first.)

3. Select the 2.4Ghz Wi-Fi and connect it. Then go to the Google Home APP, then follow the on-screen steps to finish the set up until Google Home app is successfully connected to the google home device.



English

**3. Link Smart Life account in Home Control**

a. Click "Home Control" in the homepage menu on the Google Home APP's home page, then click "Home Control".



English

5. Then click "+"
+ Find "Smart Life" in the list



English

4. In the new window, select your Smart Life account's region, input your Smart Life account and password, click "Link Now". Then you can assign rooms for devices, your devices will be listed in the home control page.



English

**4. Enjoy Google Home Control**



Now you can control your smart devices through Google Home. Take bedroom light as the example, you can say the following commands:

- "OK Google, turn on/off bedroom light."
- "OK Google, set bedroom light 50 percent."
- "OK Google, brighter bedroom light."
- "OK Google, dim bedroom light."
- "OK Google, set bedroom light to red."

## 德文

BENUTZERHANDBUCH

Immax NEO LITE TUDO Deckenleuchte mit RGB-Hintergrundbeleuchtung 40cm, 50W

Tuya WiFi +BT+Beacon

07344-40 - rund weiß
07344-40B - rund schwarz
07347-40C - quadratisch weiß
07348-40C - quadratisch schwarz

Hersteller und Importeur:
IMMAX Poland 100, 742 85 Vřesina, EU
www.immax.cz
Hergestellt in der Volksrepublik China



**Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch.**

Bevor Sie zu den nächsten Schritten übergehen, laden Sie die App herunter, indem Sie den unten stehenden Code scannen oder einfach im „Smart Life" im APP Store oder bei Google Play nach Schlüsselwörtern suchen.



German

Installation

Fester Rahmen
Schrauben
Expansionsschraube
Fester Rahmen

1. Drehen Sie den festen Rahmen wie mit dem Pfeil gezeigt und nehmen Sie ihn heraus.
a) Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind (1 Leuchtkörper, 2x Befestigungsrahmen, 4 Schrauben, 4 Dübel, 1 Bedienungsanleitung).
b) Bevor Sie die Leuchte montieren, schalten Sie die Sicherung(en) aus.
c) Stellen Sie sicher, dass die vorhandene Verdrahtung für dieses Produkt geeignet ist.
d) Keine Drahtverbinder hinzufügen.
e) Die Montage der Leuchte muss von einer qualifizierten Person in Übereinstimmung mit den Vorschriften durchgeführt werden.
f) Nehmen Sie die Leuchte aus der Verpackung und entfalten Sie sie auf einer weichen und sauberen Oberfläche.
g) Wenn Sie sich sicher sind, dass der Strom sicher abgeschaltet ist, können Sie mit der eigentlichen Installation der Leuchte fortfahren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ziehen Sie einen professionellen Elektriker zu Rate.
h) Die unsachgemäße Installation oder Eingriffe in die Leuchte erlischt die Garantie und kann gefährlich sein.
i) Die Leuchte ist nicht wasserdicht, halten Sie sie von Wasser fern.



2. Je nach Schraubenlöchern bohren Sie 4 Löcher in die Decke, Sie können Schrauben im Bereich der Schraubenlöcher gebohrt werden.



3. Nachdem Sie die Spreizdübel in die Schraubenlöcher gebohrt haben verwenden Sie die Schrauben zur Befestigung des festen Rahmens.



4. Schließen Sie die Drähte gemäß dem Diagramm an.



German